Catalogue produits

# Combineurs de puissance RF

Combineurs de puissance RF divise, combine ou prélève la puissance RF avec des relations d'amplitude et de phase définies. Avant l'intégration, vérifiez isolation avec convention de ports.



Produits: 3

Révision: 1 · Date de révision: 2026-11-08



## LCPC-100-500-1000-4

### Combineur RF quatre voies 100–500 MHz, 1000 W

Il combine quatre voies sur 100–500 MHz avec une puissance admissible indiquée de 1000 W. La perte typique est de 0.9 dB et l'équilibrage de phase ≤±3°.

**Référence du modèle:** Valeur: LCPC-100-500-1000-4

**Plage de fréquences:** Valeur: 100–500 (Minimum: 100 MHz. Maximum: 500 MHz.); Unité: MHz

**Nombre de voies:** Valeur: 4

**Perte d'insertion:** Valeur: 0.9 (Typique: 0.9 dB.); Unité: dB

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCPC-30-100-2000-4

### Combineur RF quatre voies 30–100 MHz, 2000 W

Il combine quatre voies à 30–100 MHz avec 2000 W indiqués et 0.6 dB de perte typique. L'équilibrage d'amplitude est ≤±0.2 dB.

**Référence du modèle:** Valeur: LCPC-30-100-2000-4

**Plage de fréquences:** Valeur: 30–100 (Minimum: 30 MHz. Maximum: 100 MHz.); Unité: MHz

**Nombre de voies:** Valeur: 4

**Perte d'insertion:** Valeur: 0.6 (Typique: 0.6 dB.); Unité: dB

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCPC-500-1000-500-4

### Combineur RF quatre voies 500–1000 MHz, 500 W

Il combine quatre voies sur 500–1000 MHz avec 500 W de puissance admissible indiquée. La perte typique est de 0.9 dB et l'équilibrage de phase ≤±5°.

**Référence du modèle:** Valeur: LCPC-500-1000-500-4

**Plage de fréquences:** Valeur: 500–1000 (Minimum: 500 MHz. Maximum: 1000 MHz.); Unité: MHz

**Nombre de voies:** Valeur: 4

**Perte d'insertion:** Valeur: 0.9 (Typique: 0.9 dB.); Unité: dB

Détails du produit  Fiche technique produit

**Avis relatif au document**

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.