Catalogo prodotti

Adattatori coassiale-guida d'onda

Gli adattatori coassiale-guida d'onda introducono l'interfaccia di un connettore coassiale in un percorso in guida rettangolare o circolare. Sono usati quando strumenti di prova, cavi o moduli RF devono passare a un'alimentazione in guida d'onda.



Prodotti: 1

Revisione: 1 · Data revisione: 2026-11-08



LCTN140-N-D

Adattatore guida d’onda–coassiale 11.9–18 GHz, N-Type femmina

Collega guida d’onda e percorso coassiale su 11.9–18 GHz con VSWR≤1.30. Il connettore N-Type femmina non è rimovibile.

Codice modello: Valore: LCTN140-N-D

Intervallo di frequenza: Valore: 11.9–18.0 (Minimo: 11.9 GHz. Massimo: 18 GHz.); Unità: GHz

VSWR: Valore: ≤1.30 (Massimo: 1.3.)

Tipo di connettore: Valore: N-Type — Femmina; non rimovibile

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.